

HITACHI Inspire the Next

日立ジャー炊飯器

取扱説明書

RZ-AM10形/RZ-AM18形 家庭用

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。





お使いになる前に 安全のため必ずお守りください ………… 2・3 各部のなまえ ……………4 現在時刻の合わせかた ………4 ごはんを炊く前に おいしく食べるひとくふう …………… 5 炊飯の準備 ……………6 ごはんの炊きかた ごはんの炊きかた (白米/無洗米/快速/おかゆ/玄米) ………7 ごはんの炊きかた (雑炊) ……8 予約炊飯のしかた …… 9 浸し炊飯のしかた …………10 保温中のごはんの再加熱 ……………10 扱いかた 保証とアフターサービス………………14 お客さまご相談窓口一覧表 ………………… 15

料理例 ······ 13

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

安全のため必ずお守りください

この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示してます。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するためにいろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は右のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

改造は絶対にしない 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり、修理をしない




定格15A以上のコンセントを単独で 使用する



火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電品 のお客様ご相談窓口にご相談ください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部の 異常発熱による発火の原因





プラグの刃や刃の取付部分にほこりが 付着している場合はよく拭く 火災の原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない



プラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む



感電・ショート・発煙・発火の原因

コードやプラグが傷んでいたり、コン / セントの差し込みがゆるいときは使用

しない

感電・やけど・けがの原因



交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因



感電・ショート・発火の原因

コードを傷つけたり、加工したり、無理に 🖊 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たば ねたり、高温部に近づけたり、重いもの をのせたり、はさみ込んだりしない

水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



コードが破損し、感電・火災の原因

ぬれた手でプラグの抜き差しはしない 感電の原因



炊飯中は絶対にふたを開けない やけどの原因



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない



絵表示の例

描かれています。

感電・漏電の原因

変色・変形の原因

運ばないでください。



この記号は注意(危険·警告を含む)を

図の中や近傍に具体的な注意内容が

この記号は禁止の行為であることを 促す内容があることを告げるものです。 告げるものです。図の中や近傍に具



この記号は行為を強制したり指示す る内容を告げるものです。図の中や 体的な禁止内容が描かれています。 近傍に具体的な指示内容が描かれて います。

水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない



使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・ やけど・けがの原因



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 🔨 使用しない



プラグを抜くときは、コードを持たず に必ずプラグ部分を持って引き抜く



火災の原因 感電・ショート・発火の原因

専用の内がま以外は使用しない 過熱・異常動作の原因



コードを巻き取るときは、プラグを持って おこなう



コードがあたってけがの原因


本体を持ち運ぶときは、フックボタンに 触れない ふたが開いて、けがややけどの原因



お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れ



壁や家具の近くで使わない また、キッチン用収納棚等を使用するとし、 きは中に蒸気がこもらないようにする



使用中や使用直後は、内がまや蒸気口 などの高温部に触れない



やけどの原因



温度

お願い


ふきんやタオル等、ふたを覆った状態で使わ ないでください。 変色・変形・故障の原因になります。

炊飯中はハンドルを立てたり、本体を持ち

蒸気が出てやけどの原因になります。

• 内がまの底や熱板、温度センサーに異物が ついたまま使わないでください。 故障やうまく炊けない原因

になります。



内がまの底・




内がまを直火にかけたり、電子レンジで加熱 しないでください。

フッ素被膜がはがれる原因になります。

• 直射日光のあたる所、油のかかりやすい所 では、使用しないでください。 変色・変形の原因になります。

各部のなまえ



現在時刻の合わせかた ◆例)現在、午後8:30分で、表示が午後7:27のとき ※午前と午後を間違えないようにしてください。 1.プラグを差し込む 2. 時 または か を時刻 が点滅するまで押す (約0.5秒間) な合わせる(ボタン操作後、5秒で点滅が点灯に変わると、完了)

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により1カ月に約2分の誤差がでることがあります。 ずれているときは、現在時刻に合わせてください。

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

- ●お米は、必ず付属の計量カップではかってください。
- ●計量米びつは、付属の計量カップの量と異なる場合があり、使いかたによっては誤差がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカのにおい がつかないように最初の水は手早く捨てましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いましょう。

炊きあがったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさないように、大きく掘りおこすよう にほぐします。余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。
- ●炊きあがった後、そのまま保温する場合でも必ずほぐしてください。

おいしく保温



おいしく保温するために次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の保温。
- ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊込み、玄米、おかゆ、雑炊など)の保温。
- ●お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

少量のごはんは

●ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央 に盛るようにしてください。(乾燥やべちゃつきを防ぎます。)

メモ

- ●白米で12時間を超える保温や、白米以外のごはんは、 ラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直す とおいしく食べられます。
- ●保温中もときどきほぐすことがおいしさを保つコツです。
- ●他の器具で炊いたごはんを保温する場合は、保温ボタンを押し、30分程度本体を温めてからごはんを入れてください。

お米の知識

水加減と炊き分け

●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。

お米の種類	水 加 減	炊き分け
新 米	白米の水位目盛より少なめ	
軟質米	白米の水位目盛	
硬質米		
胚芽米		白 米
古 米	白米水位目盛より多め	
長 粒 種 (輸入米)		
無洗米	無洗米の水位目盛	無洗米

- 「快速」 炊飯とは、急いで炊くときのためのメニューです。 通常の炊飯に比べ加熱時間やむらし時間を少し短くして いますので、ごはんが少し硬めになったり、食味が少しおち ることがあります。
- 特にお急ぎでない場合は「白米」メニューでの炊飯をおすすめします。

無洗米とは

- ●「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、 普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを 取り除いてあります。
- 「無洗米」 の製法・銘柄の種類によって炊きあがりに差がでる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調整してください。
- ●地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

なぜおこげができるの?

炊きあがったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を 生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分 にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。 白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげができやすく なります。

4

炊飯の準備

例)「白米」で3カップのお米を炊くとき

*雑炊は8ページを参照

付属の計量カップでお米をはかる

●すりきり1杯が約180mL(約1合)です。



②「研ぐ→洗い流す | を くり返し、水がきれい になるまで洗う。

お願い

- お米は内がまで研がずに、別の容器で研いでください。 十分に洗い流してください。
- (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)

X

- 泡立て器などを使わず、必ず手で洗ってください。
- 炊き込みは白米の最大炊飯量まで炊けません。 (1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは7カップまで)
- 無洗米の場合、上から水を入れただけだとお米が水になじ まず上手く炊けないことがあります。 また、にごりが強いと焦げたり、生煮えになることがあります。

必ず、水洗いをして底からかき混ぜ、お米と水をなじませ てください。にごる場合は、すすいでください。

メニューに合った水位目盛 で水加減をする

お願い

- 水位目盛は目安となる水加減です。お好みに合わせ水加減 してください。
- お米は平らにならし、水平なところで水加減してください。 (炊きむらの原因)
- お湯は使わないでください。 (べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、 べちゃついたりする場合があります。
- 「快速」メニューでは、無洗米、炊き込み、玄米など、白 米以外を炊かないでください。

〈使用する水位目盛〉

メニュー	使用米	水位目盛
白米	白米	白米
無洗米	無洗米	無洗米
快速	白米	白米
おかゆ	白米	5分がゆ/全がゆ
אינוס	無洗米	[JJ] JJ (W) 土JJ (W
玄米	玄米	玄米

無洗米

無洗米は製法によって 水加減が異なります。 無洗米水位目盛を目安に お好みで水加減してくだ さい。

内がまを、本体 にセットする



お願い

- 内がまのまわり、底の水気・異物をふき取ってください。
- 内がまの底と熱板が密着するように内がまを軽く回します。

ふたを閉めプラグ を差し込む

お願い

- ふた加熱板・蒸気キャップがついているか確かめてください。
- ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めて ください。


すぐに炊く場合 7ページ参照

雑炊を炊く場合 8ページ参照

予約して炊く場合 9ページ参照

浸して炊く場合 10ページ参照

ごはんの炊きかた 白米/無洗米/快速/おかゆ/玄米



炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

※電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合

※炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより変わります。

炊き	分け	炊飯	炊きあがるまでの		
メニ	ュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	時間の目安	
白米		1~5.5カップ	2~10カップ	38~60分	
無洗米		1~5カップ 2~9カップ		38~60分	
炊き込み		1~4カップ 2~7カップ		38~60分	
快速		1~4カップ	2~7カップ	32~43分	
おかゆ	全がゆ	0.5~2カップ	1~3カップ	48~75分	
	5分がゆ	0.5~1カップ	0.5~1.5カップ	48~75分	
玄米		1~4カップ	2~8カップ	76~95分	

炊き分けボタンで メニューを選択する



- ■プラグを差し込むと、現在 選択されているメニュー の設定を表示します。
- 無洗米
- **■** (燃力) ボタンを押す毎に炊き分け表示マーク ¶ が切り替 わります。
- 「白米」及び「無洗米」メニューでご使用の場合は、次回も その設定を記憶しています。
- 「快速」「おかゆ」「玄米」「雑炊」メニューをご使用の場合 は、記憶致しません。

次回は「白米」また「無洗米」に戻ります。

炊飯(再加熱)ボタン を押す



メロディーが鳴って、炊飯がはじまります。 ※(「快速」「雑炊」はメロディーが異なります。) ■むらしになると、以下の残時間(分)を表示し、炊きあがり までの残時間を1分刻みで減算表示します。(炊飯ボタンを 押した時は表示しません。)

白米	無洗米	快速	おかゆ	玄米
13	ij	W		

炊きあがりメロディーが鳴ったら すぐに、ほぐす

- 12時間以上の保温経過時間を表示致しますが、 12時間以上の長時間保温はしないでください。 においや変色の原因になります。
- ・保温中は、ふたの内側・ふたパッキン・内がま につゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐため で故障ではありません。
- おかゆ・雑炊は保温しないでください。 時間がたつとのり状になります。

■保温ランプが点灯し、自動的に保温します。 炊きあがったらなるべく早目に お召し上がりください。



表示部に保温経過時間を Oh~24hまで1時間 単位で表示します。

無洗米


(25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

- ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まる ことがあります。
- ・炊きあがったごはんの中央部が、ややくぼんだり、 内がまに触れている部分が白くやわらかくなること があります。

ごはんがなくなったら ◇(切) ボタンを押し、プラグを抜く。

6

こはんの炊きかた 雑炊 *料理例13ページ参照



炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

炊き分け	炊飯	容量	炊きあがるまでの
メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	時間の目安
雑炊	ごはん400gまで	ごはん600gまで	13~29分

※レトルトパックのリゾットをあたためる場合は、1.OLタイプ: 4~5人分、1.8Lタイプ: 7~8人分までにしてください。 注1)ではんの重さの目安: 茶わんに1杯分で約200g 注2)冷やごはんからの場合、約4分程度長くなります。 また、入れる具によっても多少変わります。

- 保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。
- 火の通りにくい具を入れるときは、あらかじめ火を通して おいてください。
- レトルトパックのリゾットのあたためにも便利です。

炊き分けボタンで 雑炊メニューを選択する



炊飯(再加熱)ボタンを押す



メロディーが鳴って、炊飯がはじまります。

炊きあがりメロディが鳴り、 保温ランプが点灯したら、 出来上がり

保温

■ ^{(炊き} ボタンを押し、炊き 分け表示マーク▮を「雑炊」 に合わせます。



- 「雑炊」メニューは記憶致しません。その都度メニューを選択 してください。次回は「白米」または「無洗米」に戻ります。
- だし汁等を入れてから、ごはんをほぐしておいてください。
- ■むらしになったときの残時間は表示しません。

お願い

たまごを入れる場合は、ほぐしたごはんの上にかけるか、 できあがってから混ぜてください。 あらかじめたまごを入れて混ぜておくと、うまくできない ことがあります。

■できあがったら、なるべくお早めにお召しあがりください。


お願い

雑炊は保温しないでください。 においや変色の原因になります。

ごはんがなくなったら ⇒(切) ボタンを押し、プラグを抜く。

予約炊飯のしかた





現在時刻に近接した下表時間以内では予約できません。 この場合はすぐに炊飯を始めます。

予約できない時間(すぐに炊飯を始める) 現在時刻からの時間 炊き分け メニュー 1.0Lタイプ 1.8Lタイプ 白米 60分 60分 無洗米 60分 60分 快速 45分 45分 おかゆ 80分 80分 玄米 100分 100分

※炊き込み、具がゆ、雑炊は、調味料が沈澱しうまく炊けな

食べたい時刻に炊きあげるとき(予約炊飯)

工場出荷時は「予約1」に午前6:00、「予約2」に午後6:00 がセットされています。

かったり、いたみやすいので予約炊飯はおやめください。 ※予約は12時間以内を目安にしてください。

例)「予約1」に炊きあがり時刻を午前7:30に予約する場合

現在時刻が合っていることを確認してから

予約ボタンを押して 「予約1」を選択する



予約1→予約2→浸し時間

白 米 图 予約1 午前 玄米線炊

の表示にかわります。

■ (予約) ボタンを押す毎に

• 炊飯ボタンのランプが点滅します。

時刻合わせボタンを押して 炊きあがり時刻を合わせる

■「時」ボタンは1時間単位、 「分」ボタンは10分単位 で進みます。

白 米 無洗米 快 速 予約1 午前 玄 米 雑 炊

- 押し続けると早送りになります。
- 一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。
- 午前と午後を間違えないようにご注意してください。
- 炊飯(再加熱)ボタンを押す

ブザーが鳴って、予約ランプが点灯

しないと予約炊飯は設定できません。


※炊飯(再加熱)ボタンを押して予約ランプが点灯

■予約炊飯の場合は、炊き あがるまでの間、予約 時刻を表示します。

白 米 無洗米 快 速 予約1 午前 玄 米 雑 炊

- 所定の時刻になると、炊飯ランプが点灯し炊飯がスタートします。
- 予約の取り消しは(切)ボタンを押してください。
- 「予約2」にセットするときも、同じ要領で行います。
- 次回からは (予約) ボタンで 「予約1」または 「予約2」を選択し、 (吹飯) ボタンを押すだけでセットできます。
- 「予約1」「予約2」では、予約完了時のブザー音が異なります。
- 水温・室温・電圧・炊飯量・水加減などにより、炊きあがりはセット した時間より多少前後することがあります。

浸し炊飯のしかた



例) 60分浸してから炊く場合

予約ボタンを押して 「浸し時間」を選択する



■ (予約)ボタンを押す毎に

浸す時間の目安は、

夏場…30分程度

白米 無洗米 予約1→予約2→浸U時間

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)

• 浸し中にお米に水を充分吸わせておいしく炊きあげます。

予約炊飯との組み合せでご使用することはできません。

具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないでください。

の表示にかわります。

・炊飯ボタンのランプが点滅します。

冬場・・・60分程度 をお勧めします。

(沈澱してうまく炊けないことがあります。)

- 時刻合わせボタンの 🖻 を 押して浸し時間を合わせる
- ■「分」ボタンを押す毎に 10分単位で進みます。

→30分 → 40分 → 50分-^L 20分 ← 10分 ← 60分↓

(例)60分浸してから 炊飯する場合

• 一度セットした浸し時間は、変更するまで記憶しています。 ※炊き始めるまでの時間を設定してください。

炊飯(再加熱)ボタンを押す

ブザーが鳴って、予約ランプが点灯 ※炊飯(再加熱)ボタンを押して予約ランプが点灯 しないと浸し炊飯は設定できません。

- ■浸し中は炊き始めるまで の残時間を1分単位で 表示します。
- 白米 無洗米

3.メロディーが鳴って、

再加熱終了です

(約6分)


炊飯ランプが消えたら

- 所定の時刻になると、炊飯ランプが点灯し炊飯がスタートします。
- 浸し炊飯の取り消しは、(切)ボタンを押してください。

保温中のごはんの再加熱

1.ごはんをほぐして、平らにする 2.保温中に炊飯(再加熱)ボタンを押す

- ・ごはんの量は「白米」の水位目盛 の3以下を目安にしてください。 (加熱ムラの原因)
- 何度もくり返して再加熱しない でください。
- (乾燥やおこげの原因)
- 冷めたごはんの温めなおしは しないでください。





- 炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。
- ・炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が 冷たいときは、ブザーが鳴り再加熱できません。
- 途中で止めるときは (切) ボタンを押して ください。
- 押してください。
- (保温経過時間はOhから表示します。)

お手入れ

- ●お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

本体・ふた

固くしぼったふきんでふく。

しゃもじ・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジ などのやわらかいもので洗う。



蒸気キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。 ■はずしかた

①本体から取りはずします。

②図のようにもち、キャップ 本体の

■マークを

「はずす」 の位置まで回すとはずれる。

この位置を

①パッキンをカバーの爪の下 側に入れる。



の位置に合わせ、3ヶ所の爪を確 えて、確実に差し込む。 実にはめ込み「しめる」の位置



②キャップ本体の ■マークを「はずす」 ③蒸気キャップの中央部を押さ



つゆがたまるときは、使用 のつどふきとってください。

熱板・温度センサー

こびりつきができたら、細 かい紙ヤスリ(600番程度) に水をつけてこすり落とし、 固く絞ったふきんでふき取る。



内がま

スポンジなどのやわらかいもので洗う。 汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を使って洗う。


- ・変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはて いねいにお願いします。
- フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。 ○付属のしゃもじを使う ○スプーンや茶わんなどを入れて洗わない ○内側は、みがき粉やたわしで洗わない ○酢は使わない ○お米は別の容器で研ぐ
- フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。 使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障 はありません。

ふたパッキンにごはん粒やおねばがついた まま保温しますと、ごはんが乾燥すること がありますので、取り除いてください。

ふた加熱板


ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポン ジなどのやわらかいもので洗い、水をふき取る。

■はずしかた



レバー(両側)を 矢印の方向(内側) に押してはずす。

■取り付けかた



①フックをふたの 切欠きに差し込み、 ②レバ一部(両側) を「パチン」と

音がするまで押 し込む。

- ふた加熱板は分解しないでください。 (ふたパッキンは無理に引っ張らない。)
- 食器乾燥器や食器洗い機は使わないでください。

10

こんなときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

z.k	お調べいただくこと	がえた・水加減をまち	無洗米をすすがなかった 合	異物がついている内がまの底が変形していたり、温度センサーには	ついている キンにごはん粒などが ないまの縁・ふたパッ・	いにお手入れしなかった人内がま・ふた内側をきれる	蒸気キャップつけ忘れる	がえた	炊飯中にふたを開けた。	停電があった	たこ足配線をした延長コードの使用、	かった	以上 とほん を保温	「切」ボタンを押した。途中でプラグを抜いたり
	参照ページ	5.6	5.6	6.11	6.11	11	6	7.8	6	_	_	7	5.7	_
炊きあがった	かたすぎる									•				
ごあ	しんが残る(生煮えになる)													
んだっ	やわらかすぎる におう													
	こげる													
	. こりる . ぼれる													
	.は1で]以外から蒸気がもれる													
	におう													
ではんが が	黄変する													
が 出	かたくなる						•							
保温温	度が低い													
多量に	こつゆがつく													
ボタン	ボタン操作できない		● プラグがコンセントに差し込まれていますか?→プラグをコンセントに差し込んでください。 ● 保温ランブが点灯していませんか?→ (如) を押してから再度ボタン操作してください。											
使用中	中に音がする	● 炊飯、浸し、保温時は、「カチッ」と音がすることがありますが異常ではありません。 ● 炊飯中は、間欠的に蒸気の出る音がしますが、異常ではありません。												
予約時	予約時刻に炊けない		● 現在時刻が合っているか、予約時刻の午前・午後が合っているか確認してください。 →4・9ページ参照											
炊飯す	するとき、においがする				に炊飯す のままお				する	場合	があり	ます。	ご使用との	ともに
	ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない		●内がまの縁・ふたパッキンにごはん粒などがついていませんか?●ふた加熱板は正しく取り付けられていますか?→11ページ参照											
-: ;	-: または 州 表示になる		生時刻を うグを抜 bの寿命	を合わせる いて入れる です。プラ)を押すされる おしてく の毎に -: うグを差し も も も も も も も も も も も も も も も も も も も	ださい または 込むと、	。 ─ H □ 氢 炊飢	・4ペー 表示にな 坂・保温	·ジ参 「る場 !はで	合は きま	すが、3	現在時刻	を合わせ	
表示部	豚に ₩ 1 ~ ₩7 を表示した	_			が時刻表だ							~ H"	表示にな	なる

- ■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。
 - ●1.0Lタイプ(ウチガマ:RZ-AM10-001)3,360円 ●1.8Lタイプ(ウチガマ:RZ-AM18-001)3,990円(税込·2004年2月現在)

	使用中、停電になったとき	
炊飯中	保温中	予約(浸し)中
再通電後、炊飯を続けます。	再通電後、保温を続けます。 (ごはんの温度によっては、保温をやめます。)	再通電後、予約(浸し)を続けます。 (停電している時間が長く、炊飯を始める 時刻を過ぎている場合は、すぐに炊き始め ます。)



雑炊のポイント

- だし汁(スープ)を入れたら、よくごはんをほぐしてください。
- 具はごはんと混ぜずに、ごはんの上にのせてください。
- 保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- 時間がたつとのり状になります。

炊き込みのポイン

- 水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてくだ さい。沈澱するとうまく炊けないことがあります。 (汁気の多い具を使うときは、汁気を絞り、その汁と 調味料を合わせてください。)
- 具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。 (市販の炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても 混ぜないでください。)
- 予約炊飯・保温はしないでください。 においや変質の 原因になります。
- 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。 (お米1カップ分につき具の量は45~75g)
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

炊 でき上がり目安:約18分

●1人分 約130kcal

材料(4人分)

雑

保温中のごはんまたは冷やごはん	300 g
だし汁(水+粉末だし1袋)	400~450mL
とき玉子	·····1個

作りかた

- ①保温中の場合切ボタンを押して保温を切り、 残りごはんがひたひたになるよりも少し多めに なる程度のだし汁を入れ、ごはんをほぐしておき ます。
- ②とき玉子をまんべんなくかけ、「雑炊」メニュー を選択し、炊飯ボタンを押します。
- ③できあがったら、軽くかき混ぜ、器に盛ります。

ワンポイン

- ・だし汁は [市販の雑炊のもと+水] でも おいしくできます。
- だし汁の量はごはんの量にあわせて調節 してください。
- すでに火の通った具(おかずの残り物など) や、にらなどの火の通りやすい野菜を入れ てもおいしくできます。

おかゆのポイント

- 保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- 時間がたつとのり状になります。
- この料理例で使用しているカップは お米(白米)……1カップ 0.18L(約1合) その他の材料……1カップ 0.2L
- この料理例で使用している単位は 1kcal (キロカロリー) =4.2kJ (キロジュール) 1mL (SUUvhu) = Icc (b-b-)
- この料理例に使用しているスプーンは

	小さじ (5mL)	大さじ(15mL)
酢・酒	5g	15g
しょうゆ・みりん	6g	18g
塩	6g	15g
砂糖	3g	9g

おかゆ

でき上がり目安:約60分

●1人分 約400kcal

材料(4人分)

作りかた


①なべに鶏肉をいれ、水3カップとAを加えて火 にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別 容器にとります。鶏肉は手で細かくさき、Bをふ りかけて下味をつけます。

②米を研いでから、①のゆ で汁を加え「全がゆ」の水 位目盛1に水加減し、塩と

スープの素を加えて軽く混 ぜます。

③「おかゆ」メニューを選択 し、炊飯ボタンを押します。

④炊きあがったら、①の鶏肉を入れて混ぜ、器に 盛って、しらがねぎ、白ごまをのせます。



型				名	RZ-AM10(1.0Lタイプ)	RZ-AM18 (1.8Lタイプ)
炊	愈	₹ :	容	量	0.18L(1合)~1.0L(5.5合)	0.36L(2合)~1.8L(1升)
電				源	交流1	00V
定	格	周	波	数	50-60	Hz共用
消	費	炊	飯	時	600W	900W
電	力	保	温	時	33W 40W	
⊐	ー ド の 長 さ 1.0m			Dm		
大		ψį	Ē		26.1cm	30.0cm
き	奥			行	34.0cm	37.5cm
さ	高			さ	20.0cm 23.0cm	
質		量	(重	さ)	約3.4kg	約4.0kg

- ※保温時(平均)の電力は、安定時1時間あたりの保温消費電力です。(室温20℃の場合)
- ※「切」の状態での1時間あたりの消費電力は約0.8Wです。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容 をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打 切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げ の販売店またはお近くの日立家電品のお客様ご談窓口 一覧表(15ページ)の窓口にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご 相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を 紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは「持込修理」

「こんなときは」(12ページ)を調べていただき、な お異常のあるときは、スイッチを切りコンセントか らプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依 頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
-----	--

修理に使用した部品代金です。その他修理に 部品代 付帯する部材等を含む場合もあります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

-般ご相談窓口|家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-03A-

愛情点検

長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!

●ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です

- ●プラグやコードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷がついていたり、ふれると通電したりしなかったりする。

こんな症状はありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●熱板がひずんでいたり、内がまが変形している。
- ●その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチ を切りコンセントからプラグを抜 き販売店にご連絡ください。点検・ 修理についての費用など詳しいこ とは販売店にご相談ください。

◎ 株式会社 日立ホームテック 🕲 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担となります。

*				*	お	買	41	上	げ	日	保	証	期	間
※型名				平	成	年		月		日	本	体:	1	年
* *	ごも	主所	₹	'										
※お客様	ごき	亨名												様
※ 販	住	所												
※販売店	店	名						電話						

[※]印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。

- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換 えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 15ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の15ペ ージの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修	Œ	1	×	ζ=	E																												
					-	 -	 	-	 	 -	 	 	-	 																			
		-			-	 -	 	-	 	 -	 	 		 																			

日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111